

Fakta om de testade kartplottrarna

Fabrikat och modell	Q / C-Command	Simrad NSS 16 evo3
Inbyggd GPS-antenn	Ja	Ja
Bildskärm, storlek i tum	16	16
Manövrering	Pekskärm	Pekskärm + knappar
Anslutning ekolod	Ja	Ja
Anslutning radar	Ja	Ja
Motordata	Ja	Ja
NMEA 0183	Nej	Ja
NMEA 2000	Ja	Ja
Telekom-kort	Ja	Nej
Lokalväder	Ja	Nej
Uppdatering av system	Ja – via plottern	Ja - via Hot Spot
WiFi	Ja	Ja
Bluetooth	Ja	Ja - parkoppling
Radiolänk	Ja	Ja
Digitala strömbrytare	Ja	Ja
Kompatibla sjökort	C-map	C-map + Navionics
Bredd x höjd i mm	390 x 240	437x256
Inbyggd handbok	Ja	Ja
Ca-pris	42 700 Nkr 1)	64 880 kr
Mera information	www.thegexperience.com	www.navico.com

Anmärkningar: 1) Ca-pris i Nkr inkl. fjärrkontroll hämtat från Askeladdens hemsida.

Några förklaringar till tabellerna:

Bildskärm i tum: Diagonalmått på bildskärmen. **Manövrering:** Fasta knappar eller pekskärm. **Motordata:** Motorns instrument kan visas i plottern. **NMEA 0183:** Traditionell standard, endast ett tillbehör kan anslutas per port. **NMEA 2000:** Flera tillbehör kan anslutas direkt eller i ett nätverk. **WiFi:** Trådlös nätverksöverföring. **Bluetooth:** Trådlös kommunikation mellan två enheter. **Radiolänk:** Man kan koppla in en stereo och även styra den från plottern. **Digitala strömbrytare:** Båtens strömbrytare kan styras från bildskärmen. **Kompatibla sjökort:** Digitala sjökort som är anpassade för plottern. **Inbyggd handbok:** Användarhandbok finns i kartplottern. **Ca-pris:** Generalagentens riktpreis. Hos återförsäljare kan andra priser förekomma.

VÅRA BETYG EFTER TESTEN

Testmoment	Q och C-Command		Simrad NSS 16 evo3	
	Betyg	Kommentar	Betyg	Kommentar
Dagsljusbild	4	Färg- och ljusstark i motljus, något svagare i solljus.	4	Bra i motljus, godkänd i solljus.
Kartrörelser	3	Inte helt sömlösa	5	Sömlösa
Info-fält	3	Otydlig layout	4	Godkänt typsnitt och storlek
Ta bort info-fält	1	Går inte att ta bort.	5	Enkelt
Delad sjökortsbild	2	Nej	5	Många valbara förslag
Ändra djupkurvor	1	Nej, går inte.	5	Via Meny och sjökortsdetaljer
Logiska knappar	3	Vissa logiska, andra måste man in i olika menyer.	5	Både pekskärm, knappar och ratt för zoom
Hitta båten	5	Båtsymbol på skärmen.	5	Text "Ta bort markör"
Ta bort markör	4	Tryck på båtsymbol	5	Text "Ta bort markör"
Ändra belysning	4	Välj Meny och tryck på orange symbol	5	Välj Power och klicka på ljusstyrka
Ändra till nattbild	1	Går inte.	5	Välj Power och klicka på Natlläge
Justera belysning	5	Många steg	5	Enkelt med dragreglage
Kartförflyttning	5	Med fingret.	5	Med fingret
Offset	5	Vid För upp ändras offset med farten	3	Ändring via Meny
Zoom	5	Med fingrar eller knapparna plus och minus	5	Med fingrar eller med ratt
Sjökortsorientering	3	För många steg	3	För många steg
Lägga ut en waypoint	3	Droppsymbol med + tecken	4	Peka på skärmen och välj ny WP
Mäta distans	3	Tryck på skärmen, men man läser tyvärr inte avståndet.	5	Tryck på skärm, mät avstånd.
Söka position	2	Man kan söka på plats, inte på longitud och latitud.	5	Välj Meny och gå till koordinat
Ruttplanering	1	Går inte att ställa in båtens djup och höjd. Rutten därmed farlig.	-	Ej testat, kräver annan typ av sjökort än det som var installerat.

Några förklaringar till våra betyg

Dagsljusbild: Skärpan i bilden och i sjökortsdetaljer i både dags- och solljus. **Logiska knappar:** Betyg för logik i knappar. **Hitta båten:** Hur enkelt det är att komma tillbaka till den egna båtens position efter en kartförflyttning. **Ta bort markör:** Hur enkelt det är att ta bort en felaktig markering på skärmen, eller en Waypoint. **Kartförflyttning:** Hur enkelt det är att flytta runt bilden med ett finger eller knappar. **Offset:** Justering av båtens läge för att få bättre framförhållning. **Sjökortsorientering:** Betyg för att göra ändringar mellan Nord Upp, För Upp eller Kurs Upp. **Betygsskala: 5 = mycket bra, 4 = bra, 3 = godkänt, 2 = ej godkänt, 1 = underkänt.**